



SHE'S A FIRECRACKER

Musique : Firecracker (Josh Turner)
Please Man (Big & Rich)
Chorégraphe : Sylvia Schell
Type : Line, 2 murs, 32 temps
Niveau : Débutant / Intermédiaire

1-8 SIDE RIGHT, TOUCH, TOUCH, TOUCH, SIDE LEFT, TOUCH, TOUCH, TOUCH

- 1-2 Pied D à D, toucher la pointe G à côté du pied D
- 3-4 Toucher la pointe G à G, toucher la pointe G à côté du pied D
- 5-6 Pied G à G, toucher la pointe D à côté du pied G
- 7-8 Toucher la pointe D à D, toucher la pointe D à côté du pied G

Recommencer ici sur le mur 7 (12:00) sur "Firecracker" de Josh Turner

9-16 STEP FORWARD 1/4 TURN, KICK, STEP BACK, TOGETHER, STEP, KICK, STEP BACK, TOGETHER

- 1-2 1/4 tour à D en terminant le pied D devant, coup de pied G devant
- 3-4 Pied G derrière, pied D à côté du pied G
- 5-6 Pied G devant, coup de pied D devant
- 7-8 Pied D derrière, pied G à côté du pied D

17-24 STEP FORWARD, HOLD, PIVOT 1/4 TURN, HOLD, STEP FORWARD, HOLD, PIVOT 1/4 TURN, HOLD

- 1-4 Pied D devant, pause, 1/4 tour à G (poids sur pied G), pause
- 5-8 Pied D devant, pause, 1/4 tour à G (poids sur pied G), pause

25-32 CROSS, SIDE, BEHIND, 1/4 TURN, HEEL STRUT WITH CLAP, HEEL STRUT WITH CLAP

- 1-2 Pied D croisé devant le pied G, pied G à G
- 3-4 Pied D croisé derrière le pied G, 1/4 tour à G en terminant le pied G devant
- 5-6 Talon D devant, déposer la plante D sur le sol en frappant des mains
- 7-8 Talon G devant, déposer la plante G sur le sol en frappant des mains

RESTART : Quand vous dansez sur "Firecracker" de Josh Turner, sur le 7^{ème} mur7 (12:00) faites les 8 premiers temps et recommencer la danse du début

REPRENDRE AU DEBUT, SANS PERDRE LE SOURIRE !